

**Paytor DS-2008. Настройка префикса и суффикса.**

Настройка префикса.

1. Вход в режим настроек:



2. Изменение префикса:



3. Ввод кода:

Отсканировать набор символов согласно таблице кодов. Если не требуется наличие префикса — перейти к п4.

4. Сохранение настроек префикса:



5. Выход из режима настроек:



6\*. Если ранее префиксы не были включены, то следует проделать:

а) п.1



б)


в) п.5

Настройка суффикса.

1. Вход в режим настроек:



2. Изменение суффикса:



3. Ввод кода:

Отсканировать набор символов согласно таблице кодов. Если не требуется наличие суффикса — перейти к п4.

4. Сохранение настроек суффикса:



5. Выход из режима настроек:



6\*. Если ранее суффиксы не были включены, то следует проделать:

а) п.1



в) п.5

Символы для ввода кода. С помощью этих символов вводится код по таблице.



## Таблица кодов символов

Код	Значение
0	NUL
1	Keypad Enter
2	Caps Lock
3	ALT
4	EOT
5	CTRL
6	ACK
7	Enter
8	Left Arrow
9	Horizontal Tab
0a	Down Arrow
0b	Vertical Tab
0c	Delete
0d	Enter
0e	Insert
0f	Esc
10	F11
11	Home
12	Print Screen
13	Backspace
14	tab+shift
15	F12
16	F1
17	F2
18	F3
1919	F4
1a	F5

1b	F6
1c	F7
1d	F8
1e	F9
1f	F10
20	SP
21	!
22	"
23	#
24	\$
25	%
26	&
27	`
28	(
29	)
2a	*
2b	+
2c	,
2d	-
2e	.
2f	/
30	0
31	1
32	2
33	3
34	4
35	5
36	6
37	7
38	8

39	9
3a	:
3b	;
3c	<
3d	=
3e	>
3f	?
40	@
41	A
42	B
43	C
44	D
45	E
46	F
47	G
48	H
49	I
4a	J
4b	K
4c	L
4d	M
4e	N
4f	O
50	P
51	Q
52	R
53	S
54	T
55	U
56	V

57	w
58	x
59	y
5a	z
5b	[
5c	\
5d	]
5e	^
5f	_
60	'
61	a
62	b
63	c
64	d
65	e
66	f
67	g
68	h
69	i
6a	j
6b	k
6c	l
6d	m
6e	n
6f	o
70	p
71	q
72	r
73	s
74	t

75	u
76	v
77	w
78	x
79	y
7a	z
7b	{
7c	
7d	}
7e	~
7f	DEL